

MLT 3000 2.0

Scheinwerfer-Einstell-Prüfgerät

Original-Betriebsanleitung

BA381001-de

BA381001-de 2025-02-24

© MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. Der Inhalt wurde sorgfältig auf Richtigkeit geprüft, trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Abbildungen sind beispielhaft und können vom Originalprodukt abweichen. Technische Änderun-

werden. Abbildungen sind beispielhaft und können vom Originalprodukt abweichen. Technische Änderungen ohne Vorankündigung jederzeit vorbehalten.

Hersteller

MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG Hoyen 20 87490 Haldenwang Germany Phone: +49 8374 585-0 Fax: +49 8374 585-590 Mail: maha@maha.de

Web: www.maha.de

Kundendienst

MAHA SERVICE CENTER Maybachstraße 8 87437 Kempten Germany Phone: +49 8374 585-100 Fax: +49 8374 585-491 Mail: service@maha.de Web: www.mahaservicecenter.de

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

MAHA ist einer der weltweit führenden Hersteller von Prüf- und Hebetechnik und legt vor allem Wert auf Qualität und Leistungskraft. Das Unternehmenskonzept umfasst Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Produkten für den Einsatz in Kfz-Werkstätten, bei Fahrzeugherstellern und Prüforganisationen.

Der Anspruch von MAHA ist es, auch in den Bereichen Zuverlässigkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit führend zu sein – dies lässt sich an vielen Details erkennen, die aus diesen Gesichtspunkten heraus entwickelt wurden.

Wir sind überzeugt davon, dass Sie mit der Qualität und Leistung unserer Produkte über lange Jahre mehr als zufrieden sein werden. Mit dem Erwerb unserer Produkte erhalten Sie auch professionelle Hilfe im Fall von Service- und Reparaturbedarf.

Denken Sie bitte daran, diese Betriebsanleitung sicher aufzubewahren. Die genaue Befolgung ihres Inhalts verlängert die Lebensdauer Ihres Produkts erheblich und erhöht zudem seinen Wiederverkaufswert. Sollten Sie Ihr Produkt verkaufen, geben Sie bitte auch die Betriebsanleitung weiter.

MAHA arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Produkte und behält sich daher das Recht auf Änderungen, z. B. von Form und Aussehen, ohne vorherige Ankündigung vor.

Für unsere Produkte sind umfangreiches Zubehör, nützliches Montagematerial und Hilfsstoffe erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie jederzeit von Ihrem Händler oder Ihrem Ansprechpartner bei MAHA.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein MAHA-Produkt entschieden haben!

Inhalt

1 Al	Igemeine Sicherheitshinweise	. 5
1.1	Einführung	. 5
1.2	Symbole und Signalwörter	. 5
1.2.	1 Personenschäden	. 5
1.2.	2 Produkt-, Maschinen-, Anlagenschäden	. 5
1.3	Anforderungen an das Bedienungs- und Servicepersonal	. 6
1.4	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	. 6
2 Be	eschreibung	. 6
2.1	Allgemeines	. 6
2.2	Anforderungen an den Aufstellort	. 6
2.3	Technische Daten	.7
2.4	Gesamtübersicht mit Komponenten	. 8
2.5	Elektronischer Niveauausgleich	. 9
2.5.	1 Kompensations-Koordinatenachsen	. 9
2.5.	2 Winkelsymbole	10
2.6	Begriffsbestimmung	10
2.6.	1 Nickwinkel	10
2.6.	2 Abblendlicht	11
2.6.	3 Fernlicht	11
2.6.	4 SI-Einheiten der Lichtintensität	12
3 Tr	ansport und Lagerung	12
3.1	Sicherheitshinweise	12
4 Be	edienung	13
4.1	Sicherheitshinweise	13
4.2	Einschalten / Ausschalten	13
4.3	SEP ausrichten	14
4.4	Auswahltasten: Symbolbeschreibung	15
4.4.	1 Hauptmenü	15
4.4.	2 Herstellerspezifische Scheinwerfer-Einstellungen (OEM)	16
4.5	Scheinwerferüberprüfung durchführen	16
4.5.	1 Messmenů: Zoom-Funktion	17
4.5.	2 Messmenů: Manuelle Knickpunkt-Funktion	18
4.5.	3 Quick Mode	18
4.5.	4 Messwerte in PDF speichern	19
4.5.	5 LED-Justierhilfe (Option)	20
4.6	Benutzermenu	20
4.6.	1 Benutzereinstellungen	21
4.6.	2 Benutzervariablen	23
4.6.	3 PC-Anbindung via Bluetooth	24
4.6.	4 Software-Update	25
4.6.	5 Akkustatus prüten	27
4.6.	6 Datum und Uhrzeit einstellen	27
4.6.	7 AD-Wandler-Werte auslesen	27

27
28
30
30
31
31
32
32
32
32
32
32
33
33
34
34
34
34
34
34

1 Allgemeine Sicherheitshinweise

1.1 Einführung

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts diese Betriebsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Anweisungen. Bewahren Sie die Betriebsanleitung jederzeit gut zugänglich auf.

Personen- und Sachschäden, die durch Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung entstehen, sind durch das Produkthaftungsgesetz nicht abgedeckt.

1.2 Symbole und Signalwörter

1.2.1 Personenschäden



GEFAHR

bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, sind Tod oder schwerste Verletzungen die Folge.



WARNUNG

bezeichnet eine möglicherweise drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, können Tod oder schwerste Verletzungen die Folge sein.



VORSICHT

bezeichnet eine möglicherweise drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, können leichte oder geringfügige Verletzungen die Folge sein.

1.2.2 Produkt-, Maschinen-, Anlagenschäden

HINWEIS

bezeichnet eine möglicherweise schädliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, kann das Produkt oder etwas in seiner Umgebung beschädigt werden.

1.3 Anforderungen an das Bedienungs- und Servicepersonal

Alle Personen, die mit dem Betrieb, der Instandhaltung, Montage, Demontage und Entsorgung der Anlage beschäftigt sind, müssen

- das 18. Lebensjahr vollendet haben,
- dazu geistig und körperlich in der Lage sein,
- nachweislich geschult und schriftlich unterwiesen sein,
- die Betriebsanleitung, insbesondere die Anweisungen zum Verhalten im Störfall, gelesen und verstanden haben,
- in Sicherheitsrichtlinien aktenkundig belehrt sein,
- Erfahrung und Wissen im Umgang mit der Anlage und den von ihr ausgehenden Gefahren vorweisen können.

1.4 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dieses Gerät dient ausschließlich zur Überprüfung und Justierung von Fahrzeugscheinwerfern.
- Das Gerät darf ohne ausdrückliche, schriftliche Genehmigung des Herstellers nicht verändert werden. Bei Zuwiderhandlung verliert die Konformitätserklärung ihre Gültigkeit.

2 Beschreibung

2.1 Allgemeines

Das digitale Scheinwerfer-Einstell-Prüfgerät MLT 3000 2.0 dient zur schnellen und objektiven Überprüfung und Einstellung der Fahrzeugscheinwerfer. Dabei berücksichtigt es alle gesetzlichen Grenzwerte sowie etwaige OEM-Vorgaben.

Unebenheiten im Aufstellbereich des Geräts werden über einen elektronischen Niveauausgleich kompensiert. Der 7 Zoll-Touchscreen sorgt für intuitive Menüführung und übersichtliche Anzeige der Messwerte.

2.2 Anforderungen an den Aufstellort

Nationale Vorgaben beachten.

Scheinwerfer-Einstell-Prüfgeräte (SEP) sind sensible Messgeräte, deren Standort mit Sorgfalt geplant werden muss. In Deutschland müssen nach der HU-Scheinwerfer-Prüfrichtlinie anerkannte Prüfstützpunkte seit Januar 2018 neue Anforderungen erfüllen. Aufstellfläche und SEP sind vor der Erstinbetriebnahme einer Stückprüfung durch einen Sachkundigen zu unterziehen. Weitere Informationen in der "Richtlinie für die Überprüfung der Einstellung der Scheinwerfer von Kraftfahrzeugen".

2.3 Technische Daten

Messbereich	oberhalb Hotspot	0800 mm / 10 m (08 %)
	oberhalb Nickwinkel	0300 mm / 10 m (03 %)
	unterhalb	0700 mm / 10 m (07 %)
	links	01000 mm / 10 m (010 %)
	rechts	01000 mm / 10 m (010 %)
Lichtstärke		0125 000 cd
Beleuchtungsst	ärke	0200 lx
Messabstand		
Verstellweg Lin	senmitte über Boden	
Abweichung de	r Intensität	±5 %
Abweichung vo	n einer Achse	±5'
Kompensation	von Bodenunebenheiten	±3 %
Temperatur		+5+40 °C
Relative Luftfeu	ıchtigkeit	
Spannungsvers	orgung	100240 V AC, 50/60 Hz
Ladespannung	/ Akkuspannung	
Maße (B x H x 1	「)	655 x 1770 x 720 mm
Nettogewicht /	Versandgewicht	
Baumusterfreig	abe-Nr	TPN 2023-02-2206578

2.4 Gesamtübersicht mit Komponenten



2.5 Elektronischer Niveauausgleich

Das SEP ist serienmäßig mit einem elektronischen Lagesensor ausgestattet. Dieser erfasst den Neigungswinkel des Geräts, und die Software gleicht eventuelle Abweichungen in der X- und Z-Achse bei der Berechnung der Scheinwerferlage automatisch aus.

Das SEP darf auf unebenen Flächen auch dann aufgestellt werden, wenn die Bodenunebenheiten der Aufstellfläche die gesetzlichen Toleranzen überschreiten, solange die maximale Unebenheit das Selbstnivellierungsvermögen des SEPs von 3 % nicht übersteigt.

Mit einem Punkt- bzw. Kreuzlaser können bei aktivierter Funktion die Kompensationswerte überprüft werden. Siehe Abschnitt "Bedienung > Einstellungen > Kamera nach Richtlinie kalibrieren".

HINWEIS

Die Aktivierung der Funktion darf ausschließlich durch autorisierte Servicetechniker erfolgen und gilt nur für die jeweilige Prüffläche.

2.5.1 Kompensations-Koordinatenachsen



2.5.2 Winkelsymbole

Nach durchgeführter Justierung des Neigungssensors erscheint in der Infoleiste ein Winkelsymbol zur Anzeige der justierten/aktiven Neigungsachsen.

•	Hauptme	enü _{Softwa}	09:40 re: 1.11.000 DE
Übersicht	der Symbole:		
X	Beide Achsen justiert/aktiv, SEP betriebsbereit	Z-Achse aktiv, SEP betriebsbereit	₹Ľ
X	Beide Achsen aktiv, Neigung Z- und X-Achse zu groß, Messung nicht möglich	Z-Achse aktiv, Neigung zu groß, Messung nicht möglich	Ķ
XX	Beide Achsen aktiv, Neigung X-Achse zu groß, Messung nicht möglich	X-Achse aktiv, SEP betriebsbereit	$\overrightarrow{\mathbf{x}}$
XX	Beide Achsen aktiv, Neigung Z-Achse zu groß, Messung nicht möglich	X-Achse aktiv, Neigung zu groß, Messung nicht möglich	X

2.6 Begriffsbestimmung

2.6.1 Nickwinkel



Die Neigung der Hell-Dunkel-Grenze gegenüber der Prüffläche wird prozentual ausgedrückt; dabei wird als Bezugsgröße 10 m verwendet:

```
H[cm]-h[cm]
1000 cm x 100%
```

2.6.2 Abblendlicht



A Hell-Dunkel-Grenze

Grenze der Lichtverteilung zwischen "oben dunkel" und "unten hell" beim Abblendlicht.

B Knickpunkt

Knickpunkt der Hell-Dunkel-Grenze beim asymmetrischen Abblendlicht. Die Abweichung des Knickpunktes wird in Prozent angezeigt.

α Gierwinkel

Winkel zwischen dem am Knickpunkt rechts ansteigenden Teil der Hell-Dunkel-Grenze und der Horizontalen beim asymmetrischen Abblendlicht.

β Rollwinkel

Winkel zwischen dem linken Teil der Hell-Dunkel-Grenze und der Horizontalen, in der Regel 0°.

2.6.3 Fernlicht



C Zentralmarke

Von der Zentralmarke aus wird die Abweichung des Hot-Spot in X- und Y-

Richtung in Prozent oder wahlweise in Winkelminuten angezeigt. "I" gibt die Beleuchtungsstärke in Lux oder wahlweise die Lichtstärke in Candela im Bereich der Zentralmarke an.

D Hot-Spot

Lichtbündelmitte des Fernlichts. Die Abweichung des Hot-Spots von der Zentralmarke wird in Prozent übertragen.

"H" gibt die Beleuchtungsstärke in Lux oder wahlweise die Lichtstärke in Candela im Bereich des Hot-Spots an.

2.6.4 SI-Einheiten der Lichtintensität

Lichtstärke I in Candela

Die Candela [cd] ist die SI-Einheit der Lichtstärke. Sie beschreibt den Lichtstrom, der von der gesamten Lichtquelle in eine bestimmte Richtung abgegeben wird.

Beleuchtungsstärke E in Lux

Das Lux [lx] ist die SI-Einheit der Beleuchtungsstärke. Sie definiert die Beleuchtung, die ein Lichtstrom von 1 Lumen erzeugt, wenn er sich gleichmäßig über eine Fläche von 1 m² verteilt.

3 Transport und Lagerung

3.1 Sicherheitshinweise

HINWEIS

- Lieferumfang auf Vollständigkeit gemäß Auftragsbestätigung prüfen. Etwaige Transportschäden sofort dem Überbringer melden.
- Beim Verladen, Ausladen und Transport immer geeignete Hebegeräte, Flurfördergeräte (z. B. Kran, Hubstapler usw.) sowie korrekte Lastaufnahme- und Anschlagmittel verwenden.
- Immer darauf achten, dass die zu transportierenden Teile sachgerecht und absturzsicher unter Berücksichtigung von Größe, Gewicht und Schwerpunkt aufgehängt bzw. aufgeladen werden. Transportrichtlinie beachten!
- Die Packstücke an einem überdachten Ort, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, bei geringer Luftfeuchtigkeit und Temperaturen zwischen 0...40 °C lagern. Packstücke nicht stapeln.
- Beim Auspacken auf Verletzungs- und Beschädigungsgefahr achten: Sicherheitsabstand beim Öffnen der Verpackungsbänder einhalten, keine Teile aus der Verpackung fallen lassen.

4 Bedienung

4.1 Sicherheitshinweise

HINWEIS

- Das Gerät darf nur innerhalb seiner Leistungsgrenzen betrieben werden.
- Alle Teile der elektrischen Anlage müssen vor Nässe und Feuchtigkeit geschützt werden.
- Die Linse niemals direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. Durch die Lichtbündelung können Brandschäden im Gehäuse entstehen.

4.2 Einschalten / Ausschalten

Die Bedienung des SEP erfolgt über Tasten auf dem kapazitiven Touchscreen. Die Ein- und Ausschalt-Taste befindet sich rechts unterhalb des Touchscreens.



4.3 SEP ausrichten





VORSICHT

Niemals in den Laserstrahl (Laserklasse 2M) blicken. Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften für Laserstrahlung beachten.

- Bei Verwendung *mit* Laufschienen SEP mittig vor das Fahrzeug schieben. Bei Verwendung *ohne* Laufschienen muss die Ausrichtung vor jedem Scheinwerfer erfolgen. Nationale Vorgaben beachten.
- 2 Um das SEP zum Fahrzeug auszurichten, den Laser in der Ausrichteinheit einschalten. Dazu auf die Sensortaste an der Stirnseite der Ausrichteinheit tippen. Der Laser wird für ca. 22 s aktiviert und schaltet sich dann selbsttätig wieder ab.
- 3 Die Laserlinie auf die Front des Fahrzeugs schwenken. Durch Drehen des SEP-Gehäuses die Laserlinie auf zwei symmetrische Bezugspunkte am Fahrzeug ausrichten.

Optional ist eine Spiegeleinheit erhältlich. In diesem Fall SEP so ausrichten, dass die Linie auf zwei symmetrischen Bezugspunkten am Fahrzeug liegt.

INFO

- Das Antippen der Sensortaste bei aktiviertem Laser setzt den Timer zurück.
- Eine Akkuladung reicht aus für ca. 4500 Aktivierungen.
- Die Ausrichteinheit wird von einem eingebauten 3,7 V Li-Ion-Akku versorgt. Der Akku kann geladen werden, indem die USB-C-Ladebuchse in der Abdeckung der Ausrichteinheit mit der USB-A-Buchse am SEP-Gehäuse verbunden wird.



- Alternativ kann die Ladung über ein externes USB-Netzteil erfolgen (nicht im Lieferumfang).
- Ein vollständiger Ladevorgang dauert ca. 5 h und wird automatisch beendet.
- Der Laser kann auch während des Ladevorgangs verwendet werden.

4.4 Auswahltasten: Symbolbeschreibung

4.4.1 Hauptmenü



4.4.2 Herstellerspezifische Scheinwerfer-Einstellungen (OEM)



ALLE

Über Taste "ALLE" stehen mehrere Messebenen zur Verfügung.



<u>↓</u>

Mit Down-Taste durch die Messebenen navigieren.

INFO

OEM-Bereich! Prüfung nach Herstelleranweisungen durchführen.

4.5 Scheinwerferüberprüfung durchführen

Hauptmenü > Paragrafen-Symbol > Sollwertvorgaben



Um die Messung zu starten, die entsprechende Licht-Taste betätigen.

+‡→	Einstellrichtung Grüner Haken Gelber Pfeil Beter Pfeil	g: = alles in Ordnung = geringfügige Abweichung im Toleranzbereich
	Roter Pfeil	= außerhalb der Toleranz

	Messmenü / 1 / PKW	58% SW Beta: 2.00.058 DE		Messmenü / 1 / PKW	58% 58% SW Beta: 2.00.058 DE
ΞD	\checkmark	N: -1,2% KP: -0,1%	ΞD	t_	N: -1,4% KP: 0,6%
Z		I: 5,7lx B: 0,2lx Gier: 35,4°	D	Ţ	I: 5,4lx B: 0,1lx Gier: 35,7°
D #		-1.5 % #D	D#		-1.5 % #[
– D		-D	D ~		-0
		اه ا			€

N: -1.0%	N = Nickwinkel		
KP: -0.2%	KP = Knickpunkt		
1: 55.6lx	I = Intensität in Lux		
B 0.6lx	B = Blendung	* Gier- und Poll-Winkel sind unter	
Gier: 13.9*	Gier-Winkel *	"Benutzereinstellungen > Messwerte	
Roll: -0,4*	Roll-Winkel *	," Winkel" zusätzlich zuschaltbar.	
6	Neues Fahrzeug, Messw	erte werden verworfen	
	Umstellung auf kontinuie Abbild wird fortlaufend r	erliche Messung: ieu bewertet	
o .	Umstellung auf statischen Messmodus: Abbild wird nur einmal bewertet		

4.5.1 Messmenü: Zoom-Funktion



Durch Betätigen der ZOOM-Taste kann die Funktion aktiviert werden.

Das Lichtabbild kann durch erneutes Betätigen der Taste bis auf 300 % vergrößert werden.

Die Zoom-Funktion kann in den "Benutzereinstellungen" aktiviert/deaktiviert und eingestellt werden, von 150 % bis maximal 300 %.

4.5.2 Messmenü: Manuelle Knickpunkt-Funktion





Vertikale Linie nach rechts verschieben

Knickpunkt speichern, "Änderung wird markiert"

Die manuelle Knickpunkt-Funktion kann in den "Benutzereinstellungen" aktiviert/deaktiviert werden.

4.5.3 Quick Mode

Der Quick Mode dient zur schnellen Überprüfung des Abblendlichts. Hier befindet sich das SEP dauerhaft im Messmodus.

Die Darstellung der Hell-Dunkel-Grenze sowie die Ergebniswerte für Nickwinkel und Knickpunkt können über den Button "Messergebnisse EIN/AUS" ein- und ausgeblendet werden.

Über den Button "Korridor EIN/AUS" kann ein einstellbarer Korridor ein- und ausgeblendet werden.

Allgemein erfolgt im Quick Mode keine Bewertung des Ergebnisses. Ist der Quick Mode aktiviert, startet das SEP beim Einschalten ohne Vorauswahl direkt in dieser Ansicht.

Aktivierung/Deaktivierung siehe Abschnitt "Benutzereinstellungen".





Über die Auf-/Ab-Tasten lässt sich der Sollwert im Bereich von –1,0 % bis –1,2 % einstellen.

Taste blendet den Korridor für die Hell-Dunkel-Grenze sowie die Grenzwertmarkierungen für den Knickpunkt ein/aus.



Taste blendet die Hell-Dunkel-Grenze sowie die Ergebniswerte von Nickwinkel und Knickpunkt ein/aus.

4.5.4 Messwerte in PDF speichern

Nach Abschluss der Scheinwerfermessungen können die Ergebnisse als PDF-Datei auf einen USB-Stick übertragen werden.



Die USB-Taste erscheint nur im Messund Justage-Menü bei einem vom SEP erkannten USB-Stick.

Die Messwerte stehen im Ordner "MLT3000 Results" mit Datums- und Uhrzeitstempel zur Verfügung, z. B. "MesswerteTTMMJJJJ_123456.pdf".

Der Kundenkopf kann in den Variablen im Abschnitt "Customer Variables" in zwei Zeilen angepasst werden.



4.5.5 LED-Justierhilfe (Option)



Die optionale Einheit ist im Fenstergehäuse (A) über der Fresnel-Linse eingebaut. Die zum Fahrzeug gerichtete Anzeige zeigt mit den farbigen LEDs (B) die Einstellrichtung.

Grüne LED =	optimale Einstellung (entspricht der grünen Bewertung in Displaymitte)
Gelbe LED =	geringfügige Abweichung im Toleranzbereich (entspricht den gelben Richtungspfeilen im Display)
Rote LED =	außerhalb der Toleranz (entspricht den roten Richtungspfeilen im Display)
	Um die Funktion zu nutzen, die kontinuierliche Messung über diese Taste aktivieren.

4.6 Benutzermenü

Durch Betätigung der Hamburger-Menü-Taste (links oben im Hauptmenü) öffnet sich eine Liste mit Funktionen für den Benutzer.





Software-Update MLT 3000/3000V2 via USB-Stick



Akkustatus prüfen



Datum/Uhrzeit einstellen



AD-Wandler-Werte (Neigung, Temperatur, Akkuspannung/-strom)

Durch Antippen des Flaggensymbols werden weitere Sprachen zur Auswahl eingeblendet.

4.6.1 Benutzereinstellungen



Ermöglicht den Zugriff auf die wichtigsten Einstellungen.



Lux Candela	Einheit der Intensität wählen.		
Prozent [%] Grad [°]	Einheit der Nickwinkel- und Knickpunkt-Bewertung wählen.		
Rechtsverk. Linksverk.	Zwischen Rechts- und Linksverkehr wechseln.		
Regressions- gerade Ermittelte Gerade statt der Punktwolke der Hell-Dunkelgre anzeigen.			
Tastenton	Akustische Rückmeldung beim Antippen der Displaytaste aktivieren.		
KP manuell setzen	Aktiviert die Taste, um in der Messung den Knickpunkt manuell zu setzen.		
Warnung laden	Wird das SEP bewegt, während der Akku geladen wird, erscheint ein Hinweis im Display.		

Blendung aktiv	Aktiviert die Messung der Blendung des Abblendlichts.
USA Scheinwerfer	Umschaltung auf die Bewertung nach SAE-Norm (VOR/VOL)
Messwerte Winkel	Ermittlung von Gier- und Rollwinkel aktivieren.
Neues Fahrzeug	Aktiviert die Taste im Messbildschirm; diese verwirft alle Messun- gen und führt direkt ins Hauptmenü.
Start mit Justage	Messung startet immer direkt in die kontinuierliche Bewertung.
Quick Mode	Funktion siehe Abschnitt "Quick Mode"
Screenshot >USB	Aktiviert in der Messung die Taste zum Speichern eines Screen- shots auf USB-Datenträger.
AutoMess. >USB	Exportiert Messergebnisse automatisch auf USB-Datenträger.
	Auf die nächste Seite der Einstellungen wechseln.



	. .		 ←
Zoom Aus	Zoom-Funktion im Messmenü	Weiss	
Zoom 1.5	aktivieren/deaktivieren und	Grau 1	Hintergrundfarbe des
Zoom 2.0	1,5- bis 3-fache Vergrößerung	Grau 2	Displays wählen
Zoom 3.0	ermöglichen	Schwarz	
	_		_

<u>↓</u>

Auf die nächste Seite der Einstellungen wechseln.

	Benutzer Einstellungen 3	SW Beta: 2.00.058 DE
	۲	
۷		
۷		
۰		
۰ ک		

Auswahl, welche Fahrzeughersteller im OEM-Menü verfügbar sein sollen.

4.6.2 Benutzervariablen



4.6.3 PC-Anbindung via Bluetooth

- Drahtlose Verbindung über Bluetooth, MAHA-Bestellnummer: VZ 990312
- Über diese Schnittstellen kann eine Verbindung zur MAHA-Software EURO-SYSTEM hergestellt werden (nur in Verbindung mit V7.50.xxx oder höher). Download verfügbar unter: <u>https://www.maha.de/de/software/downloads</u>



Damit die Taste sichtbar ist, muss ein Bluetooth-Stick am SEP angeschlossen sein. Durch Betätigung der Taste wird der Pairing-Modus gestartet.



4.6.4 Software-Update

Software-Updates werden mittels USB-Stick (Format FAT32) durchgeführt.

1 USB-Stick in FAT32 formatieren:

USB-Stick am PC einstecken, Windows Explorer öffnen, Rechtsklick auf den USB-Stick und "Formatieren" auswählen.

Im folgenden Fenster unter Dateisystem: "FAT32 (Standard)" auswählen und "Starten".

INFO

 Die maximale Datenträgergröße für FAT32 beträgt 32 GB.

 Durch die Formatierung werden alle Daten auf dem USB-Stick dauerhaft gelöscht. Bei Bedarf vorher Datensicherung durchführen!

2 Software-Update von der MAHA-Homepage auf den PC herunterladen:

https://www.maha.de/de/software/downloads

- 3 Die heruntergeladene Datei per Doppelklick ausführen. "Durchsuchen" anklicken und den USB-Stick auswählen (z. B. W:\). Mit "OK" bestätigen.
- 4 "Entpacken" anklicken. Im Anschluss überprüfen, ob sich der Ordner "maha" auf dem USB-Stick befindet.



- 5 Im Windows Explorer Rechtsklick auf den USB-Stick und "Auswerfen" wählen. USB-Stick vom PC abziehen.
- 6 USB-Stick in die USB-A-Buchse außen am Gehäuse anstecken, und das Update starten.



MAH SEP TB1 (Fc) formatieren	×
Speicherkapaztät:	
3.72.68	¥
Qateisystem:	
FAT32 (Standard)	~
große der Zuordnungseinheiten:	
4096 Bytes	~
Gerätestandards gjederherstellen	
Volumebezeichnung:	
MAH SEP TB1	_
Eormatierungsoptionen	
Schoelformatierung	
Starten Schle	den

7 Update-Installation und anschließenden Neustart abwarten.



Wird installiert...

4.6.5 Akkustatus prüfen

	Akkustatus	SW Beta: 2.00.058 DE	
Akkuspannung mit USB Stick	Ladegerät eingesteckt		
auzernien	нки жни деарет		Möglichkeit der Überprüfung von
AD4: 7645	Ladespannung:	10.57 V	 Lade- und Akkuspannung
AD5: 5763	Akkuspannung:	7,92 V	 Strom vom Akku (negativer Wert)
AD6: 15061	Akkustrom:	1,51 A	
			• Strom zum Akku (positiver wert)

4.6.6 Datum und Uhrzeit einstellen





4.6.7 AD-Wandler-Werte auslesen

	AD Wandler	5W Bets: 2.00.058 DE
AD0: 14689	Neigung Z:	32,7 %
AD1: 12903	Neigung X:	-2,0 %
AD2: 13428	Temperatur:	23,3 °C
AD3: 17869		
AD4: 7648	Ladespannung:	10,58 V
AD5: 5768	Akkuspannung:	7,93 V
AD6: 15060	Akkustrom:	1,51 A
AD7: 6	Höhe:	,- cm

)—	C	-(+)

Hier können die einzelnen Rohwerte der AD-Wandler ausgelesen werden.

4.6.8 Sprache auswählen

Sprachen	51% SW Beta: 2.00.058 DE
C*	•
*	
	+

Hier kann die gewünschte Displaysprache gewählt werden.

INFO

Der Prüfablauf wird von der Sprachauswahl nicht beeinflusst.



4.7 EUROSYSTEM-Einstellungen

1120	e tamentus matuma giorente cu te	Übersicht Licht-Messwerte	- СР/Р	E
	A Hotspot X: Hotspot Y: Intensitä: Int. Hotspot:	- 1,0% 0,1% 19,5 Lux 20,2 Lux Lonext	ux korrekt	G
	Abbiendlicht links B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	- 13 * . 344 * . 44 * . 54 & .\\ 54 & .\\ 54 & .\\ 54 & .\\ 54 & .\\ 54 & .\\ 54 & .\\ 54 & .\\ 54 & .\\ 54 & .\\ 54 & .\\ 54	ax korrekt	
•	€		음 원 -	
(1000	1 (Mere Har South Meren and South South	Fernlicht rechts	TCPUP	D
	ΞD		Bewertung	П
	Femlicht rechts		korrekt	
	PKW	Messwerte: Hotspot X [%] Hotspot Y [%]	Grenzwerte: oben: 1,5 [%] unten: - 1,0 [%]	
	R	Intensität (Lud) Int. Hotspot (Lux) 19,4 20,1	- 2.0 (%) rechts: 2.0 (%) Intensität (Luo) 48,0	
() 🔿 🏠		8 1	
11300	l INNERTICATE AND	hteinstellgerät: Scheinwerfer einstelle	en rerre	S
	ΞD		Justagebereich:	Ü D
[Abblendlicht links PKW	Einstell-Messwerte:	Grenzwerte:	lu r
	Rechtsverkehr	Notwinkel Knidpunkt Internitie - 1,3 - 3,2 4,2 Sollwerte: Notwinket-10[N] Notwinket-10[N]	0.5 [%] unter:: - 1,5 [%] links:: - 0,5 [%] rechts: 0,5 [%]	E d
 ()	€	Zartick	intensität (Lux) 16,0	a
a + 3000	- reservation to the state of t	hteinstellgerät: Scheinwerfer einstelle	en 💮	D
	Abbiendlicht	OK	Justagebereich:	k d
[PKW	Einstell-Messwerte:	Grenzwerte: oben: - 0,5 %	
	Rechtsverkehr	- 1,3 - 0,2 4, 1 Sollwerte:	unten: - 1,5[%] links: - 0,5[%] rechts: - 0,6[%]	
			Internatial (Lux) 16,0	
		Abblendlicht links		П
			Breetung	k
	∋D	Kein Bild vorhanden	\bigcirc	S
	Inite PROV	Messwerte:	Descande Descande	A
	R	INI Deventer[1] Mutanter[1] (N) - 0.5 19.1 0.0 0.3 Research V Hennick Scal Beneficiplicat	- 0.5 (%) - 1.5 (%) Grap - 0.5 (%) suble	
111		300 300	A 8 19 1	

Eine Messwertübersicht erscheint. Gewünschte Messung auswählen.

Die ausgewählten Messdaten werden m Detail angezeigt.

Scheinwerfer einstellen:

Über den Kamera-Button auf dem SEP-Display kann zur Scheinwerfer-Einstellung umgeschaltet werden.

EUROSYSTEM zeigt die Koordinaten, die Messwerte und das Scheinwerferabbild in Echtzeit an.

Die Grafik des Scheinwerferabbilds kann über den Button <Grafik anfordern> manuell aktualisiert werden.

Die Bildübertragung kann über Soft-DIP komplett deaktiviert werden. System > Einstellungen > Softdips Anzeige/Ausdruck > Nr. 14

🕞 🗇 🏫

4.8 Servicemenü

Durch Antippen des MAHA-Logos im Hauptmenü öffnet sich das Servicemenü.



4.8.1 Ländervorgaben



INFO

Nach dem Umschalten ist ein Zurückkehren aus einigen Länderabläufen nur mit Monteurpasswort möglich.

5 Energiemanagement und Fehlerbehebung

5.1 Akku laden

Der Stecker des Ladegeräts wird seitlich am Gehäuse in die runde Hohlstecker-Buchse eingesteckt (siehe Abb.).

Wenn die Option "Kabelanbindung" (VZ 990312) verbaut ist, erfolgen Spannungsversorgung und Datenübertragung über den XLR-Stecker an der Unterseite des SEP. Die Hohlstecker-Buchse ist dann nicht angeschlossen.

HINWEIS

Ein gleichzeitiger Betrieb beider Anschlüsse ist nicht zulässig!



Ein gewöhnlicher Ladevorgang dauert ca. 11 Stunden. Die volle Akkukapazität ist erreicht, wenn der Ladestrom auf 0,00 A gesunken ist.

	Akkustatus	61% SW Beta: 2.00.058 DE	
Akkuspannung mit USB Stick aufzeichnen	Ladegerät eingesteckt Akku wird geladen		INFO Die Akkuanzeige rechts
AD4: 7645 AD5: 5763 AD6: 15061	Ladespannung: Akkuspannung: Akkustrom:	10,57 V 7,92 V 1,51 A	oben auf dem Touchscreen entspricht nur in etwa dem Akkuladezustand.
			←

5.2 Akkustatus

5.2.1 Akkulaufzeit

Der Akku weist eine Nennkapazität von 13 400 mAh auf und erlaubt bei optimaler Umgebungstemperatur von 20 °C einen Dauerbetrieb im Werkstatteinsatz von bis zu 15 Arbeitsstunden.

5.2.2 Anzeige des Ladezustands

Der Ladezustand wird über den entnommenen bzw. zugeführten Strom berechnet. Diese Funktion steht erstmalig nach vollständigem Aufladen zur Verfügung, da dafür die tatsächliche Akkukapazität von der Elektronik bestimmt werden muss.

Nach dem Abstecken des Ladegeräts wird einmalig je Gerätestart eine Plausibilitätsprüfung durchgeführt. Hierbei wird die rechnerisch summierte Energiemenge [mAh] mit der Akkuspannung vergleichen.

Stimmen diese Werte nicht überein, wird der Ladestand in 10%-Schritten (5%...95%) anhand der Akkuspannung ermittelt. Hierbei wird auch der Wert für die gespeicherte Energie durch einen voreingestellten Default-Wert ersetzt. Diese Methode ist zwar nicht so genau, gewährleistet aber eine zuverlässige Ladezustandsanzeige in jeder Betriebssituation, auch bei einem Akkuwechsel.

5.2.3 Energiesparfunktion

Nach 10 Minuten ohne Aktivität wird das Display gedimmt. Mit Berührung des Touchscreens ist das Gerät sofort wieder betriebsbereit. Nach 120 Minuten ohne Aktivität schaltet sich das Gerät komplett aus und muss dann manuell wieder eingeschaltet werden. Diese Standardeinstellungen können in den Uservariablen individuell angepasst werden.

5.2.4 Schutz gegen Tiefenentladung

Um eine Tiefenentladung des Akkus zu vermeiden, schaltet sich das Gerät bei 6,6 V Restkapazität aus. Die Abschaltung erfolgt unabhängig von der Kapazitätsanzeige. Der Akku selbst besitzt eine zusätzliche Unterspannungsabschaltung bei einer Zellspannung von 2,4 V.

5.2.5 Schutz gegen mechanische Beschädigung

Sollte das Gerät mit angeschlossenem Ladegerät in Bewegung versetzt werden, erscheint im Display folgendes Bild mit akustischem Warnsignal.

(Nur bei aktivierter Warnung, siehe Abschnitt "Bedienung > Benutzermenü".)



5.3 Datenaufzeichnung zur Fehleranalyse



Zur Aufzeichnung dieser Daten ist ein USB-Stick erforderlich, der in die USB-A-Buchse außen am Gehäuse eingesteckt wird.

INFO

Bei aktiver Aufzeichnung erfolgt *keine* automatische Abschaltung nach 2 h.

	Akkustatus	61% SW Beta: 2.00.058 DE
Akkuspannung mit USB Stick aufzeichnen	Lødegerät eingesteckt Akku wird geladen	
×		
AD4: 7645	Ladespannung:	10,57 V
AD5: 5763	Akkuspannung:	7,92 V
	Aldurational	1 5 1 4

Die aufgezeichneten Daten des Akkustatus ermöglichen eine optimale Analyse in Problemfällen.

5.4 Fehlerbehebung



Diese Meldung, die nach einem Update von älteren Softwareversionen erscheinen könnte, mit "Warten" quittieren.

6 Instandhaltung

6.1 Sicherheitshinweise

HINWEIS

- Das Gerät ist in regelmäßigen Abständen zu reinigen. Die Linse nur mit einem weichen Tuch und Glasreiniger reinigen.
- Zur Reinigung dürfen keine Hoch- oder Dampfdruckgeräte und keine scharfen Reinigungsmittel verwendet werden.
- Servicearbeiten dürfen nur von Servicetechnikern des Herstellers oder von autorisierten Servicepartnern durchgeführt werden.

6.2 Ersatzteile

Als Ersatzteile dürfen nur Originalteile des Herstellers eingesetzt werden. Bei diesen Teilen ist gewährleistet, dass sie den Anforderungen für den sicheren Betrieb gerecht werden.

7 Geräteentsorgung

Wenn Sie Ihr Gerät entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte unter Angabe des Gerätetyps, des Kaufdatums und der Seriennummer an den Sie betreuenden Händler oder an:

MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG Hoyen 20 | 87490 Haldenwang | Germany

Telefon: +49 (0) 8374 585-0 Telefax: +49 (0) 8374 585-500 E-Mail: info@maha.de

Alternativ können Sie das Gerät zu einem Entsorgungsfachbetrieb bringen. Dort ist sichergestellt, dass alle Teile und Betriebsflüssigkeiten fachgerecht und ökologisch entsorgt werden.

7.1 Entsorgung der Batterien

MAHA ist als Vertreiber zur Rücknahme gealterter oder defekter Lithium-Ionen-Batterien verpflichtet. Um Kosten und Aufwände zu reduzieren, empfiehlt sich jedoch die Rückgabe bei einem lokalen Entsorgungsunternehmen.

8 Konformitätserklärung

Siehe folgende Seite(n).

Original-EU-Konformitätserklärung Original EU Declaration of Conformity

CE381001-de-en



MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG

erklärt hiermit als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass nachstehend bezeichnetes Produkt in Konzeption und Bauart den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der hier genannten Richtlinien entspricht.

Bei Änderungen am Produkt, die nicht von oben genannter Firma genehmigt wurden, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. herewith declares as a manufacturer its sole responsibility to ensure that the product named hereafter meets the safety and health regulations both in design and construction required by the directives stated below.

This declaration becomes void if any change is made to the product that was not approved by named company beforehand.

Typ | Model

MLT 3000 2.0	VP 185081
MLT 3000 2.0 P	

Bezeichnung | Designation

Scheinwerfer-Einstell-Prüfgerät

Richtlinien | Directives

2014/30/EU 2014/35/EU

Normen | Standards

EN ISO 12100:2010 EN 60204-1:2018 EN IEC 61000-6-3:2021 EN IEC 61000-6-4:2019

Gesetze | Regulations

Produktsicherheitsgesetz ProdSG

Headlight Tester

Serialnummer | Serial Number

Product Safety Act ProdSG

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen Person Authorised to Compile the Technical File

Ralf Kerkmeier, MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG, Hoyen 20, 87490 Haldenwang, Germany

Haldenwang, 2024-12-01



Dr. Peter Geigle Geschäftsführer | Managing Director

